# CODES ERREUR
# ERREUR CODES

| Affichage Display | Description |
|---|---|
| E03 | **Defaillance capteur de temperature**<br>**Failure of the temperature sensor**<br><br>**1. Vérifier l'état des connexions de la CTN de la chambre de chauffe / Check the connections of the NTC of the heating chamber**<br>**2. Contrôler la sonde CTN de la chambre de chauffe (Valeur 235KΩ$^{\pm 5\%}$ à 20°C)**<br>**Control the NTC of the heating chamber (Valeur 235KΩ$^{\pm 5\%}$ at 20°C)** |
| E04 | **Capteur de temperature en court-circuit**<br>**Temperature sensor is short-circuited**<br><br>**1. Vérifier l'état des connexions de la CTN de la chambre de chauffe / Check the connections of the NTC of the heating chamber**<br>**2. Contrôler la sonde CTN de la chambre de chauffe (Valeur 235KΩ$^{\pm 5\%}$ à 20°C)**<br>**Control the NTC of the heating chamber (Valeur 235KΩ$^{\pm 5\%}$ at 20°C)** |